MANUALE DELL'OPERATORE

SBX8000 Evolution

Barriera fotoelettrica di sicurezza





Questo documento è protetto da copyright, per cui tutti i diritti sono riservati a norma di legge. Sono vietati la riproduzione e l'estrapolazione di parti senza la presenza di un'autorizzazione scritta da parte della società MCE srl.

M.C.E. s.r.l. Elettronica Zona Artigianale Bolciano - 61040 Mercatello sul Metauro (PU) ITALY

Sommario

1	Infor	mazioni gen	erali	7						
	1.1	Abbreviazio	ni e termini	7						
	1.2	Simboli util	izzati	7						
	1.3	Note sulla sicurezza								
	1.4	Principali c	aratteristiche della barriera	9						
		1.4.1 5	Sistema totalmente ridondante	9						
		1.4.2 T	otale configurabilità degli I/O	9						
		1.4.3 T	ool software su PC	9						
2	Desc	rizione ed ut	ilizzo del dispositivo	11						
	2.1	Principio di	funzionamento	11						
	2.2	Applicazion	e del dispositivo	12						
		2.2.1 N	/linima distanza di installazione	12						
		2.2.2 D	Distanza dalle superfici riflettenti	14						
		2.2.3 li	nstallazione di più dispositivi affiancati	15						
3	Le co	onfigurazioni	di muting							
•	3.1	Programma	a 1 - Muting a 2 raggi incrociati							
		3.1.1 T	empo di concorrenza dei segnali A1/A2							
		3.1.2 N	Auting terminato da ESPE							
		3.1.3 9	Sensore opzionale C1 di muting	18						
		3.1.4 N	lote sul posizionamento dei sensori	18						
	3.2	Programma	a 2 - Muting a 2 raggi paralleli	19						
		3.2.1 T	empo di concorrenza dei segnali A1/A2	20						
		3.2.2 N	Iuting terminato da ESPE	20						
		3.2.3 5	ensore opzionale C1 di muting							
		3.2.4 N	lote sul posizionamento dei sensori	21						
	3.3	Programma	a 3 - Muting a 2 coppie di raggi paralleli	21						
		3.3.1 T	empo di concorrenza dei segnali A1/A2 (B1/B2)	22						
		3.3.2 N	/luting terminato da ESPE	22						
		3.3.3 9	ensore opzionale C1 di muting	22						
		3.3.4 A	bilitazione della direzione							
		3.3.5 N	lote sul posizionamento dei sensori							
	3.4	Programma	a 4 - ESPE senza funzione di muting							
4	Funz	oni ausiliari	e	25						
	4.1	Tempo di h	old dei sensori di muting							
	4.2	Timeout de	Ila funzione di muting							
	4.3	La funzione	e di override							
		4.3.1 F	unzioni di controllo dell'override	27						
	4.4	L'ingresso o	di arresto nastro							
	4.5	L'uscita di s	segnalazione diagnostica							
	4.6	Inversione	dello stato logico dei segnali							
	4.7	Impulso ma	assimo dei segnali RES/OVR							
	4.8	Ridondanza	a dei segnali RES ed OVR							

	4.9	Azione momentanea del segnale OVR						
	4.10	ll test del	lle fotocellule	30				
	4.11	Disabilita	azione controllo EDM	30				
	4.12	Impostaz	ioni di default alla fabbrica	31				
Б	Inetal	ettrica	22					
5	5 1	Connocci	ioni al dispositivo principalo					
	J.1		Useite di cieurezza (OSSD1/2) ed ingresse controlle (EDM)	55 24				
		5.1.1	Dulconto vinvistino (DEC)	34				
		5.1.2	Pulsante riphiesto riprietino (RES).	30				
		5.1.5 E 1 1	Legita diagnestica applicazione (ADO)	30				
		5.1.4	Uscita diagnostica applicazione (ADO)	37				
		5.1.5	Ingressi ausillari (IN1÷3)	38				
		5.1.6	Irasmettitori fotocellule di muting	39				
	- 0	5.1.7	Connessione della seriale di comunicazione	40				
	5.2	Connessi	ioni al dispositivo secondario	41				
		5.2.1	Connessione al dispositivo principale	41				
		5.2.2	Ricevitori fotocellule di muting	42				
6	ll soft	ware per	PC	43				
	6.1	L'applicat	tivo SBX8000-Tool	43				
	6.2	Installazi	one del software sul PC	43				
		6.2.1	Esecuzione del programma di installazione	43				
		6.2.2	Setup del tool software	43				
	6.3	Impostaz	ione dei programmi	44				
	6.4	Modalità	Offline	45				
		6.4.1	Configurazione del programma di muting	45				
		6.4.2	Trasferimento del programma nel dispositivo	45				
		6.4.3	Recupero del programma dal dispositivo	46				
		6.4.4	Verifica del programma sul dispositivo	46				
		6.4.5	Salvataggio della configurazione su file	46				
	6.5	Modalità	Online	46				
	6.6	Funzioni	ausiliarie	46				
		6.6.1	Protezione mediante PIN	46				
		6.6.2	Verifica della release del firmware	47				
		6.6.3	Protezione mediante Password	47				
	6.7	Analizzat	ore degli stati logici	47				
		6.7.1	L'area di trace	47				
		6.7.2	l comandi dell'analizzatore	47				
		6.7.3	Salvataggio e recupero della registrazione	48				
7	Segna	alazioni vi	sive	49				
•	7.1	Lampege	tiatore del dispositivo principale	49				
	7.2	Dispositiv	vi di segnalazione stato e diagnostica	50				
	7.3	LEDs di s	segnalazione stato	50				
	7.4	Display d	i segnalazione diagnostica	51				
		7.4.1	Segnalazioni di stato	51				
		7.4.2	Segnalazioni di errore	52				
			5					

8	Contr	olli e ma	nutenzione	55
	8.1	Controll	lo periodico del funzionamento	
		8.1.1	Verifica dei singoli raggi	
		8.1.2	Verifica della funzione di protezione	
	8.2	Manute	nzione dei dispositivi	
9	Speci	fiche tec	cniche	57
	9.1	Caratter	ristiche generali	57
	9.2	Specific	he elettriche segnali	
	9.3	Specific	he connessioni	
	9.4		e e pe a e	
		Dimens	ioni e aisegni	60
	9.5	Dimens Normati	ioni e disegni ive e dichiarazioni	60 62

1 Informazioni generali

Questo documento ha scopo di fornite tutte le indicazioni necessarie per l'installazione e l'utilizzo corretto della barriera fotosensibile modello SBX8000 Evolution. La barriera SBX8000 Evolution è un dispositivo attivo di protezione elettrosensibile (ESPE) di tipo 4, secondo la EN ISO 13849-1, realizzata in conformità alle norme EN IEC 61496-1 ed EN IEC 61496-2.

1.1 Abbreviazioni e termini

A1÷2	Segnali logici (software) in ingresso per la coppia A dei sensori di muting
ADO	Uscita configurabile per la segnalazione dello stato della barriera
B1÷2	Segnali logici (software) in ingresso per la coppia B dei sensori di muting
BS	Segnale logico (software) in ingresso per la funzione di arresto nastro
C1	Segnale logico (software) in ingresso per il sensore opzionale di muting
Clear	Stato normale di barriera con le uscite OSSD attivate (impianto alimentato)
Dispositivo principale	Struttura contenente il controllo, i foto-trasmettitori e la connessione all'impianto
Dispositivo secondario	Struttura contenente i foto-ricevitori. Connesso direttamente al dispositivo principale
EMD	Ingresso per la verifica del corretto funzionamento delle uscite statiche di sicurezza
ESPE	Dispositivo foto-sensibile di rilevazione presenza per la funzione di sicurezza
IN1÷3	Segnali fisici (hardware) in ingresso per le funzioni ausiliarie
Lock-out	Stato di errore bloccante con le uscite OSSD disattivate (impianto non alimentato)
M1÷4	Segnali fisici (hardware) in ingresso per i sensori di muting
MTR1÷4	Elementi ricevitore delle fotocellule di muting 1÷4
MTX1÷4	Elementi trasmettitore delle fotocellule di muting 1÷4
Muting	Funzione di momentanea sospensione della ESPE per il passaggio del materiale
OSSD	Dispositivo di commutazione segnale uscita, uscita statica per la funzione di sicurezza
Override	Funzione di by-pass delle uscite OSSD per il ripristino da una situazione anomala
OVR	Segnale logico (software) in ingresso per l'attivazione della funzione di override
RES	Ingresso per il ripristino della barriera allo stato di Clear
ARES	Ingresso per il ripristino automatico della barriera allo stato di Clear
RRO	Uscita statica per la segnalazione della richiesta di ripristino allo stato di Clear
SBX8000-Tool	Applicativo software su PC per la configurazione ed analisi del sistema

1.2 Simboli utilizzati

Nota

Particolare osservazione relativa ad una funzione o caratteristica.

Raccomandazione



Suggerimento sull'azione da seguire o sulla scelta in caso di possibili opzioni.

Attenzione!

Questo simbolo indica la presenza o la possibilità di situazioni di pericolo. Per questo occorre prestare la massima attenzione alle informazioni riportate.

1.3 Note sulla sicurezza

La barriera SBX8000 Evolution deve essere installata esclusivamente da personale qualificato ai fini della sicurezza. La mancata attuazione di tutte le norme di istallazione ed il mancato rispetto di tutte le avvertenze, indicate nel presente manuale, può comportate un rischio molto elevato per le persone esposte. Per questo si consiglia vivamente di:

- Leggere attentamente l'intero contenuto del presente manuale.
- Eseguire un'approfondita valutazione dei rischi relativi all'applicazione del dispositivo di sicurezza allo specifico impianto.
- Controllare che l'installazione meccanica dei dispositivi sia stabile e sicura.
- Controllare che tutte le connessioni siano realizzate secondo le indicazioni del presente manuale ed utilizzando i cavi forniti in dotazione.
- Controllare che la configurazione del sistema mediante software su PC sia corretta in tutti i parametri previsti dai programmi.
- Proteggere mediante PIN di sicurezza l'accesso alla barriera da parte del software di configurazione su PC utilizzando un PIN di difficile identificazione e possibilmente differente su ogni impianto.
- Eseguire test accurati sul corretto funzionamento del sistema relativamente a tutte le funzionalità scelte e le opzioni abilitate.



Restrizioni sull'utilizzo del dispositivo!

• Qualunque utilizzo della barriera SBX8000 Evolution diverso da quelli indicati nel presente manuale non è autorizzato.

1.4 Principali caratteristiche della barriera

La barriera SBX8000 Evolution è realizzata mediante due unità distinte, una definita nel seguito **dispositivo principale** ed una definita **dispositivo secondario**. Le due unità contengono tutte le parti relative alla sicurezza come la scheda elettronica di controllo e l'insieme delle quattro fotocellule che costituiscono la barriera di protezione (**ESPE**). A queste unità sono collegabili, esternamente, fino a quattro sensori opzionali per le funzioni di **muting**.

Le principali caratteristiche del dispositivo sono:

- Barriera di protezione ESPE con 4 raggi a passo 300mm e portata 5m
- Sistema di muting con 4 raggi configurabili secondo 3 schemi principali
- Funzione di override per il recupero da situazioni di errore del muting
- Funzioni di monitoraggio del muting ed override per la massima sicurezza
- Lampeggiatore di segnalazione a 3 colori integrato nel dispositivo principale
- 2 uscite statiche di sicurezza protette e controllate
- 2 uscite statiche protette per la segnalazione delle quali una configurabile
- 4 ingressi per funzioni di ripristino, override e le funzioni ausiliarie
- Test automatico dei 4 raggi di barriera ed opzionalmente dei raggi di muting
- Diagnostica mediante display a 7 segmenti e 4 LEDs incorporati.
- Connettore seriale con protocollo Modbus per il completo controllo
- Completa configurabilità ed analisi mediante software su PC

1.4.1 Sistema totalmente ridondante

La barriera SBX8000 Evolution è gestita da un totale di **5 differenti microprocessori** due dei quali svolgono tutte le funzioni di logica e controllo della sicurezza in modo totalmente **autonomo** e ridondante. Ognuno dei due microprocessori principali gestisce la propria sezione utilizzando dei distinti circuiti di alimentazione, di interfacciamento degli ingressi e di uscita statica di sicurezza. Un qualsiasi guasto ad una delle due sezioni non influisce nel regolare funzionamento dell'altra ed inoltre ciascuna sezione confronta lo svolgimento delle proprie funzioni con quelle dell'altra identificando una qualsiasi **differenza di comportamento**. L'attivazione di ciascuna delle relative uscite OSSD avviene solo se entrambi i microprocessori sono nello stato di Clear. Altri tre microprocessori svolgono funzioni ausiliarie e di supporto ai due principali nonchè ulteriori funzioni di controllo del corretto funzionamento di questi.

1.4.2 Totale configurabilità degli I/O

Utilizzando il software su PC è possibile definire, in modo arbitrario, le connessioni hardware tra gli **ingressi fisici** (hardware) del dispositivo e le sue **funzioni logiche** (software). Ad esempio il segnale logico A1, corrispondente alla prima fotocellula di muting di un programma, può essere associato ad uno qualsiasi dei quattro segnali M1-4 relativi ai connettori fisici delle fotocellule. Oppure il segnale logico di attivazione della funzione di override può essere collegato ad uno dei 4 ingressi fisici ausiliari oppure ad uno dei 4 segnali di ingresso normalmente utilizzati per le fotocellule di muting.

1.4.3 Tool software su PC

Il software SBX8000-Tool per PC consente tutte le **operazioni di configurazione** dei programmi e di utilizzo dei segnali. Il software prevede la lettura e la scrittura della configurazione della barriera SBX8000 ed il relativo salvataggio e caricamento rispetto ad uno specifico file.

Il software comprende anche un **analizzatore di stati logici** dei segnali relativi al programma selezionato con la possibilità di acquisire i valori con risoluzione 100ms su una finestra di tempo massima di 10000 secondi. Inoltre l'analizzatore prevede la possibilità di salvare in formato CSV l'intero tracciato degli stati con l'esatta informazione di tempo assoluta in ore minuti secondi e decimi.

2 Descrizione ed utilizzo del dispositivo

2.1 Principio di funzionamento

La barriera SBX8000 Evolution è un **blocco logico per funzione di sicurezza** di macchinari ed impianti. Essa è dotata di **4 raggi fotosensibili** realizzati da elementi trasmettitori di luce (di tipo infrarosso modulata ad alta frequenza) disposti lungo il dispositivo principale e da altrettanti elementi ricevitori disposti lungo il dispositivo secondario. L'insieme di questi raggi realizza la **ESPE** ossia una barriera fotosensibile capace di rilevare l'attraversamento da parte di un corpo opaco di almeno uno dei raggi.

La ESPE viene posizionata in prossimità di **aree pericolose di macchinari** allo scopo di arrestarne il movimento in caso di accesso di una persona all'area controllata. L'arresto della macchina è realizzato mediante le due uscite statiche **OSSD** che ne interrompono immediatamente l'alimentazione nel caso di attraversamento della barriera. I raggi sono capaci di rilevare anche oggetti molto piccoli in quanto il loro diametro D, per la barriera SBX8000 Evolution, è di **10mm**. I raggi sono disposti lungo i profili in alluminio ad una distanza regolare tra loro dipendente dal tipo di protezione realizzata. Nel caso della barriera SBX8000 Evolution il passo P tra i raggi è di **300mm** in quanto adatta ad una **"protezione del corpo"**. Si definisce per questo la **risoluzione R** della barriera come la dimensione minima di un oggetto opaco che può essere rilevato con certezza:



La risoluzione R è quindi pari a:

dove:

- P = passo tra due raggi consecutivi
- D = diametro di rilevamento di un singolo raggio

Un qualsiasi corpo opaco con dimensioni inferiori a R non verrebbe rilevato nel caso questo attraversi la barriera nella zona intermedia tra due raggi. Dunque, per la barriera SBX8000 Evolution, la risoluzione è di **310mm**.

Fig. 1: Definizione della risoluzione dei fasci ottici

TENZIONE

2.2 Applicazione del dispositivo

Per installare la barriera SBX8000 Evolution a protezione di un'area pericolosa della macchina occorre effettuare preventivamente una serie di verifiche e controlli indispensabili per garantire la sicurezza dell'applicazione.

Verificare tutte le condizioni necessare all'utilizzo della barriera!

- Il livello di protezione realizzato, specificato nelle caratteristiche, deve essere adatto all'applicazione. Inoltre la barriera SBX8000 Evolution è utilizzabile esclusivamente per una protezione del corpo.
- Il macchinario deve prevedere tutte le protezioni ausiliarie di tipo meccanico come gli sbarramenti fissi attorno alla zona attraversabile controllata dalla barriera.
- L'impianto della macchina deve essere dotato di dispositivi capaci di arrestatare prontamente i movimenti pericolosi mediante comandi elettrici come il distacco dell'alimentazione.
- Deve essere noto il **tempo complessivo di arresto** della macchina dall'istante di disattivazione delle uscite OSSD della barriera.

Nei successivi paragrafi sono approfonditi alcuni aspetti, necessari per garantire la sicurezza della macchina, relativi al posizionamneto meccanico della barriera.

2.2.1 Minima distanza di installazione

Il posizionamento della barriera deve essere fatto in modo da bloccare il movimento pericoloso della macchina con sufficiente anticipo rispetto all'avvicinamento della persona al punto pericoloso.

Per questo è fondamentale definire la **distanza di sicurezza S** dell'area sensibile della barriera dal punto pericoloso valutato anche in funzione di eventuali movimenti specifici della macchina.



Fig. 2: Definizione della distanza di sicurezza

La distanza di sicurezza S, con riferimento alla norma europea EN13885, viene definita mediante il seguente calcolo:

$$S = K x (T1 + T2) + C$$

dove:

- K = velocità di avvicinamento del corpo (stabilita a 1600mm/s)
- T1 = tempo massimo di risposta della barriera (16ms per la SBX8000 Evolution)
- T2 = tempo necessario per arrestare il movimento dall'istante di comando
- C = distanza aggiuntiva (dipendente dall'applicazione)

Per la distanza aggiuntiva C si possono presentare due casi:

- Non è possibile accedere con parti del corpo all'area pericolosa scavalcando l'area sensibile. In tal caso viene considerata una distanza aggiuntiva fissa pari a 850mm.
- E' possibile accedere con parti del corpo all'area pericolosa scavalcando l'area sensibile. In tal caso viene considerata una distanza aggiuntiva che è funzione della specifica applicazione.

Il secondo caso si riferisce alla possibilità da parte di una persona di sporgersi sopra la zona sensibile della barriera in direzione della zona pericolosa. Per questo viene considerata una distanza aggiuntiva in base all'altezza B della barriera fotosensibile e all'altezza A della zona pericolosa utilizzando la seguente tabella definita nella norma europea EN13855:

Height A	Height B of upper edge of the detection zone of ESPE											
of hazard	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
20110	Alterna	tive dist	ance C									
2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2500	400	400	350	300	300	300	300	300	250	150	100	-
2400	550	550	550	500	450	450	400	400	300	250	100	-
2200	800	750	750	700	650	650	600	550	400	250	-	-
2000	950	950	850	850	800	750	700	550	400	-	-	-
1800	1100	1100	950	950	850	800	750	550	-	-	-	-
1600	1150	1150	1100	1000	900	850	750	450	-	-	-	-
1400	1200	1200	1100	1000	900	850	650	-	-	-	-	-
1200	1200	1200	1100	1000	850	800	-	-	-	-	-	-
1000	1200	1150	1050	950	750	700	-	-	-	-	-	-
800	1150	1050	950	800	500	450	-	-	-	-	-	-
600	1050	950	750	550	-	-	-	-	-	-	-	-
400	900	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Per una barriera a 4 raggi, come la SBX8000 Evolution, il posizionamento del raggio più basso a 300mm dal pavimento determina un'altezza B della zona sensibile della ESPE di 1200mm. Nel caso di un'area pericolosa posta a 1400mm di altezza A è necessario considerare una distanza aggiuntiva di 1000mm.

Dunque, nel caso di un tempo di risposta T2 della macchina di 200ms, la distanza di sicurezza vale:

 $S = 1600 \times (0.016 + 0.2) + 1000 = 1346 \text{mm}$

Tab. 1: Distanza aggiuntiva nel caso di aggiramento del bordo superiore della ESPE

2.2.2 Distanza dalle superfici riflettenti

Nel posizionamento dei dispositivi della barriera occorre valutare un fenomeno legato alla **divergenza conica dei raggi di luce** dei trasmettittori infrarosso. Per quanto i dispositivi trasmettitori abbiano un angolo di emissione ristretto, anche pochi gradi di divergenza possono, a distanze di metri, creare un'emissione non trascurabile ad una certa **distanza D** dall'asse della coppia trasmettitore/ricevitore:





Per questo se in prossimità dei raggi vi sono delle superfici riflettenti, come il metallo lucido di una rulliera trasportatrice o un pavimento di particolare materiale, è possibile che l'emissione del raggio sia riflessa per raggiungere il rispettivo ricevitore. In tal caso la presenza di un corpo opaco, che ostacola il raggio diretto, potrebbe non essere rilevata a causa della **ricezione della luce riflessa** dalla superficie.

Questo fenomeno è maggiore quando la distanza tra i trasmettitori ed i ricevitori è elevata. Il grafico seguente evidenzia questa dipendenza:



Occorre dunque evitare di posizionare superfici riflettenti in prossimità dei raggi della barriera. Nel caso ciò non sia possibile deve comunque essere rispettata la distanza minima per la data distanza operativa.

© anker by MCE srl Elettronica • Italy • All rights reserved

Fig. 4: Distanza minima dalle superfici riflettenti in funzione della distanza operativa

2.2.3 Installazione di più dispositivi affiancati

Si può verificare la necessità di posizionare **più barriere affiancate** per esempio nel caso di più macchine in linea poste parallelemente. In tal caso è possibile che i raggi trasmettitori di una barriera influenzino i ricevitori della barriera posta a fianco. In tali applicazioni, se la distanza tra le barriere è inferiore alla massima portata specificata, occorre disporre i dispositivi trasmettitori e ricevitori in modo opposto come illustrato nella seguente figura:



più dispositivi in caso di interferenza ottica

Fig. 5: Posizionamento di

Nota Nel caso della barriera SBX8000 Evolution, un posizionamento errato che causa interferenza ottica tra due distinte unità, **viene automaticamente segnalato** dai codici di errore fotocellula della barriera che subisce l'interferenza da parte dell'altra.

3 Le configurazioni di muting

La barriera SBX8000 Evolution dispone della **funzione di muting** per sospendere momentaneamente le sue funzioni di controllo della sicurezza al fine di permettere il normale passaggio del materiale davanti alla ESPE. Questa funzione costituisce una parte rilevate della logica di funzionamento per cui i differenti programmi, attivabili sulla barriera, sono identificabili con la specifica configurazione del sistema di muting.

Fare attenzione alla documentazione relativa alla funzione di muting!



- La condizione di disabilitazione della ESPE mediante la funzione di muting deve essere valida solo ed esclusivamente per il trasporto del materiale nell'area di pericolo.
- Lo stato di muting deve essere attivato da almeno **due segnali indipendenti** e deve terminare appena il materiale trasportato libera l'accesso all'area di pericolo.
- Installare le fotocellule di muting alla minima distanza possibile dalla ESPE della barriera.
- Il comando utilizzato per il restart della barriera deve essere al di fuori dell'area di pericolo ed in posizione tale da garantire una libera visuale su questa.
- Attivare tutte le possibili **funzioni opzionali relative alla maggior sicurezza** in condizione di muting e descritte nella presente e successiva sezione.

3.1 Programma 1 - Muting a 2 raggi incrociati

Questo programma utilizza la sola coppia A1/A2 di fotocellule di muting. I due raggi fotosensibili sono posizionati a formare un incrocio in coincidenza con i raggi della ESPE oppure in posizione translata verso l'area di pericolo.



Il materiale con il suo passaggio **attiva entrambi i sensori A1 ed A2** portando il sistema nello stato di muting. In questo modo il materiale può transitare davanti alla ESPE momentaneamente disattivata. Lo stato di muting permane fino all'uscita del materiale da almeno uno dei due raggi dalla parte opposta rispetto all'entrata. In questo programma sono previste alcune varianti ed opzioni, impostabili mediante il software SBX8000-Tool, al fine di una maggior sicurezza durante la fase di muting e descritte nei successivi paragrafi.

Fig. 6: Layout dello schema di muting a 2 raggi incrociati

3.1.1 Tempo di concorrenza dei segnali A1/A2

L'attivazione dello stato di muting avviene solo se i due raggi A1 ed A2 sono coperti entrambi entro una finestra di tempo definita dall'impostazione del parametro **"Muting conc. time"**.

I valori ammessi sono compresi nel range da 0.1" a 3.0".

3.1.2 Muting terminato da ESPE

Il termine dello stato di muting avviene quando il materiale, dopo essere transitato davanti alla ESPE, esce da questa causando un fronte di discesa del relativo segnale. In questo modo il ripristino del controllo di sicurezza, avviene in **anticipo** rispetto all'istante nel quale uno dei due raggi A1 o A2 viene liberato.

Questa opzione è abilitata dal parametro **"End by ESPE**" del software SBX8000-Tool. Il parametro **"End by ESPE hold time"**, programmabile nel **range da 0.01" a 1.00"**, permette di filtrare eventuali scoperture momentanee delle fotocellule della ESPE.

3.1.3 Sensore opzionale C1 di muting

Un terzo segnale, definito con il segnale C1, può essere opzionalmente abilitato per rendere più improbabile l'attivazione dello stato di muting in assenza di un regolare transito del materiale.

Questo segnale deve essere gestito in modo **dinamico** nel senso che si deve verificare un fronte di salita (passaggio dallo stato non attivo allo stato attivo) di C1 prima che entrambi i segnali A1 ed A2 siano attivati. Questo può avvenire sia prima dell'attivazione del primo dei due segnali, A1 o A2, oppure dopo la copertura del primo ma non del secondo (durante il tempo di concorrenza):



Fig. 7: Sequenza segnali del programma 1 con gestione sensore opzionale C1

Una volta attivata la funzione di muting, il segnale C1 deve essere riportato non attivo prima che inizi il successivo ciclo di muting in modo che sia possibile avere un nuovo fronte di salita.

Il sensore C1 viene abilitato impostando l'associazione del segnale logico C1 su uno dei possibili segnali fisici della barriera (per esempio la fotocellula M3).

3.1.4 Note sul posizionamento dei sensori

Nel programma con muting a 2 raggi incrociati occorre installare i sensori rispettando le seguenti note che tengono conto di alcuni vincoli funzionali. Riferirsi alla Fig. 6 per il layout e le quote di interesse: $L_1 \ge V \times Tr$

 $V \times T > L_2 + L_3$

 $L_{4} < L_{3}$

dove:

- L₁ = distanza minima tra ESPE e la posizione di rilevamento dei sensori di muting (m)
- $\rm L_2~$ = distanza tra le linee di rilevamento dei sensori di muting (m)
- L_3 = lunghezza del materiale trasportato (m)
- L₄ = distanza tra il sensore C1 e la posizione di rilevamento dei sensori di muting (m)
- Tr = tempo di risposta massimo della barriera (s) e pari a 0.016s
- V = velocità di trasporto del materiale (m/s)
- T = tempo di permanenza dello stato di muting (s)

Raccomandazione

In caso di trasporto in una sola direzione posizionare l'incrocio dei due raggi A1 ed A2 dalla parte dell'area di pericolo.

3.2 Programma 2 - Muting a 2 raggi paralleli

In questo programma i due raggi delle fotocellule di muting A1 ed A2 sono posti parallelamente nella zona di entrata del materiale.



Lo stato di muting viene attivato dalla **copertura sequenziale delle fotocellule A1 ed A2** sospendendo momentaneamente il controllo della ESPE.

Nota Per rispettare la sequenza di muting, la fotocellula A1 deve essere posta prima della fotocellula A2. Nel caso si desideri invertire l'ordine delle fotocellule occorre associare in modo opposto i segnali logici A1 ed A2 alle fotocellule fisiche M1÷4.

Il muting permane fino all'uscita del materiale dalla ESPE oppure al termine del conteggio di un timer impostato al **"Muting hold time**" nel **range da 0.5" a 5.0**", che inizia la temporizzazione a partire dall'istante nel quale si scopre almeno una delle due fotocellule A1 o A2.

In condizioni normali lo stato di muting termina dopo l'uscita dalla ESPE mentre il

Fig. 8: Layout dello schema di muting a 2 raggi paralleli

temporizzatore assicura comunque il ripristino della funzione di sicurezza svolta dalla barriera.

In questo programma sono previste alcune varianti ed opzioni, impostabili mediante il software SBX8000-Tool, al fine di una maggior sicurezza durante la fase di muting e descritte nei successivi paragrafi.

3.2.1 Tempo di concorrenza dei segnali A1/A2

L'attivazione dello stato di muting avviene solo se i due raggi A1 ed A2 sono coperti entrambi entro una finestra di tempo definita dall'impostazione del parametro **"Muting conc. time"**.

I valori ammessi sono compresi nel **range da 0.1**" **a 5.0**". Per disabilitare questa funzione impostare a 0 il valore del parametro.

3.2.2 Muting terminato da ESPE

Il termine dello stato di muting avviene quando il materiale, dopo essere transitato davanti alla ESPE, esce da questa causando un fronte di discesa del relativo segnale. In questo modo il ripristino del controllo di sicurezza, avviene in **anticipo** rispetto all'istante nel quale uno dei due raggi A1 o A2 viene liberato.

Questa opzione è abilitata dal parametro **"End by ESPE**" del software SBX8000-Tool. Il parametro **"End by ESPE hold time"**, programmabile nel **range da 0.01" a 1.00"**, permette di filtrare eventuali scoperture momentanee delle fotocellule della ESPE.

3.2.3 Sensore opzionale C1 di muting

Un terzo segnale, definito con il segnale C1, può essere opzionalmente abilitato per rendere più improbabile l'attivazione dello stato di muting in assenza di un regolare transito del materiale.

Questo segnale deve essere gestito in modo **dinamico** nel senso che si deve verificare un fronte di salita (passaggio dallo stato non attivo allo stato attivo) di C1 prima che entrambi i segnali A1 ed A2 siano attivati. Questo può avvenire sia prima dell'attivazione del segnale A1 oppure dopo la copertura di A1 ma non di A2 (durante il tempo di concorrenza):



Una volta attivata la funzione di muting, il segnale C1 deve essere riportato non attivo prima che inizi il successivo ciclo di muting in modo che sia possibile avere un nuovo fronte di salita.

Il sensore C1 viene abilitato impostando l'associazione del segnale logico C1 su uno dei possibili segnali fisici della barriera (per esempio la fotocellula M3).

Fig. 9: Sequenza segnali del programma 2 con gestione sensore opzionale C1

3.2.4 Note sul posizionamento dei sensori

Nel programma con muting a 2 raggi paralleli occorre installare i sensori rispettando le seguenti note che tengono conto di alcuni vincoli funzionali. Riferirsi alla Fig. 8 per il layout e le quote di interesse:

 $L_1 \ge V \times Tr$

 $V \times T > L_1 + L_2$

 $L_{3} < L_{2}$

dove:

- L₁ = distanza minima tra ESPE e la posizione del sensore A2 di muting (m)
- L_2 = lunghezza del materiale trasportato (m)
- L_3^- = distanza tra il sensore C1 e la posizione del sensore A2 di muting (m)
- Tr = tempo di risposta massimo della barriera (s) e pari a 0.016s
- V = velocità di trasporto del materiale (m/s)
- T = tempo di permanenza dello stato di muting (s)

3.3 Programma 3 - Muting a 2 coppie di raggi paralleli

Questo programma utilizza le due coppie di fotocellule A1/A2 ed B1/B2 con i raggi di ogni coppia posti parallelamente nelle due parti opposte alla ESPE. Questo schema permette la gestione bidirezionale del trasporto del materiale in quanto l'attivazione della funzione di muting può avvenire in modo simmetrico utizzando la coppia A1/A2 oppure la coppia B1/B2.



Lo stato di muting viene attivato dalla copertura sequenziale delle fotocellule A1 ed A2 (oppure B1 e B2 nella direzione opposta) sospendendo momentaneamente il controllo della ESPE.

Nota Per rispettare la sequenza di muting, la fotocellula A1 (oppure B1) deve essere posta prima della fotocellula A2 (oppure B2). Nel caso si desideri invertire l'ordine delle fotocellule occorre associare in modo opposto i segnali logici A1 ed A2 (oppure B1 e B2) alle fotocellule fisiche M1÷4.

Fig. 10: Layout dello schema di muting a 2 coppie di raggi paralleli

Ver. 100724

Lo stato di muting permane fino all'uscita del materiale dal raggio della fotocellula B2 (oppure dal raggio della fotocellula A2 nella direzione opposta).

In questo programma sono previste alcune varianti ed opzioni, impostabili mediante il software SBX8000-Tool, al fine di una maggior sicurezza durante la fase di muting e descritte nei successivi paragrafi.

3.3.1 Tempo di concorrenza dei segnali A1/A2 (B1/B2)

L'attivazione dello stato di muting avviene solo se i due raggi A1 ed A2 (oppure B1 e B2) sono coperti entrambi entro una finestra di tempo definita dall'impostazione del parametro "**Muting conc. time**".

I valori ammessi sono compresi nel **range da 0.1**" **a 5.0**". Per disabilitare questa funzione impostare a 0 il valore del parametro.

3.3.2 Muting terminato da ESPE

Il termine dello stato di muting avviene quando il materiale, dopo essere transitato davanti alla ESPE, esce da questa causando un fronte di discesa del relativo segnale. In questo modo il ripristino del controllo di sicurezza, avviene in **anticipo** rispetto all'istante nel quale il raggio B2 (oppure A2) viene liberato.

Questa opzione è abilitata dal parametro **"End by ESPE**" del software SBX8000-Tool. Il parametro **"End by ESPE hold time"**, programmabile nel **range da 0.01" a 1.00"**, permette di filtrare eventuali scoperture momentanee delle fotocellule della ESPE.

3.3.3 Sensore opzionale C1 di muting

Un terzo segnale, definito con il segnale C1, può essere opzionalmente abilitato per rendere più improbabile l'attivazione dello stato di muting in assenza di un regolare transito del materiale.

Questo segnale deve essere gestito in modo **dinamico** nel senso che si deve verificare un fronte di salita (passaggio dallo stato non attivo allo stato attivo) di C1 prima che entrambi i segnali A1 ed A2 (oppure B1 e B2) siano attivati. Questo può avvenire sia prima dell'attivazione del segnale A1/B1 oppure dopo la copertura di A1/B1 ma non di A2/B2 (durante il tempo di concorrenza):



Una volta attivata la funzione di muting, il segnale C1 deve essere riportato non attivo prima che inizi il successivo ciclo di muting in modo che sia possibile avere un nuovo

Fig. 11: Sequenza segnali del programma 3 con gestione sensore opzionale C1

fronte di salita.

Il sensore C1 viene abilitato impostando l'associazione del segnale logico C1 su uno dei possibili segnali fisici della barriera (per esempio l'ingresso ausiliario IN1).

3.3.4 Abilitazione della direzione

Nel programma 3 è disponibile un'ulteriore controllo relativo alla direzione di entrata del materiale. Le due possibili direzioni sono associate all'inizio della sequenza di muting tramite la coppia di fotocellule A1/A2 oppure tramite la coppia B1/B2: Utilizzando il software SBX8000-Tool è possibile selezionare una delle seguenti alternative:

- Direzione A -> B Sequenza: A1-A2-ESPE-B2-B1
- Direzione B -> A Sequenza: B1-B2-ESPE-A2-A1
- **Entrambe** Direzione A -> B oppure Direzione B -> A

Abilitando una sola direzione, la sequenza di muting può essere iniziata solo dalla direzione scelta. Un eventuale transito del materiale dalla direzione opposta attiva viene considerato come un errore di sequenza di muting.

Questa opzione è selezionata dal parametro "Direction" del software SBX8000-Tool.

3.3.5 Note sul posizionamento dei sensori

Nel programma con muting a 2 coppie di raggi paralleli occorre installare i sensori rispettando le seguenti note che tengono conto di alcuni vincoli funzionali. Riferirsi alla Fig. 10 per il layout e le quote di interesse:

 $L_1 \ge 2 \times V \times Tr$

 $V \times T > L_1 + L_3$

 $L_{2} < L_{3}$

dove:

- L₁ = distanza tra le posizioni dei sensori di muting interni A2 e B2 (m)
- L_2 = distanza tra le posizioni dei sensori di muting esterni A1 e B1 (m)
- L_{3} = lunghezza del materiale trasportato (m)
- Tr = tempo di risposta massimo della barriera (s) e pari a 0.016s
- V = velocità di trasporto del materiale (m/s)
- T = tempo di permanenza dello stato di muting (s)

3.4 Programma 4 - ESPE senza funzione di muting

E' possibile utilizzare la barriera SBX8000 come protezione permanente di un'area senza la funzione di muting. Ad ogni attraversamento dell'area protetta dalla ESPE, le uscite OSSD sono disattivate immediatamente fino al successivo restart. Il restart può avvenire secondo due modalità distinte:

- Auto-restart La riattivazione è automatica all'uscita dalla ESPE
- Manuale
 La riattivazione richiede il comando di restart RES

Il restart automatico prevede l'utilizzo del segnale logico (software) **ARES** come abilitazione della funzione comandata da una logica di sicurezza esterna. Una volta che la ESPE è stata attraversata e le uscite OSSD sono diventate inattive, per riattivare la barriera, occorre confermare l'auto-restart mediante il segnale ARES. Dall'istante di liberazione della ESPE inizia il conteggio di un timer impostato al "Auto-restart time" nel range da 0.1" a 25.0", Al termine del tempo la barriera viene automaticamente riattivata solo se il segnale ARES è attivo oppure se un fronte di salita del segnale ARES è avvenuto in un qualsiasi istante compreso tra l'occupazione della ESPE ed il termine del conteggio del timer:



Fig. 12: Sequenza segnali del programma 4 con il restart automatico

La modalità di attivazione, livello o fronte di salita, del segnale ARES è configurabile mediante il parametro **"ARES mode"**:

La selezione del tipo di restart è definita dal parametro di configurazione del segnale ARES. Il valore "Not used" del parametro disabilita la funzione di auto-restart per cui la riattivazione può avvenire solo manualmente tramite li segnale RES. L'associazione dell'ingresso logico (software) ad un qualsiasi ingresso fisico (hardware) abilita invece la funzione automatica di riattivazione.

4 Funzioni ausiliarie

4.1 Tempo di hold dei sensori di muting

Lo stato di rilevazione delle fotocellule di muting può opzionalmente essere dotato di un **filtro software** per compensare eventuali mancanze di ricezione del raggio durante il transito del materiale. Questo potrebbe essere dovuto a possibili zone del materiale irregolari o aperte e quindi in grado di essere oltrepassate dal raggio della fotocellula. Il filtro opera, in modo asimmetrico, solo nel passaggio di stato **da fotocellula coperta a scoperta**. Per questo la reazione del sistema alla copertura del raggio è immediata (pari al tempo di risposta) mentre nel caso contrario, quando il materiale è già entrato davanti alle fotocellule, viene ulteriormente prolungata la presenza dell'ostacolo tramite il parametro **"Sensor hold time"** impostabile, mediante il software SBX8000-Tool, nel **range da 0.01" a 1.00"**.



Impostare il tempo di hold sensori al valore minimo possibile!

- Il parametro **"Sensor hold time"** deve essere impostato al valore minimo possibile compatibilmente con le esigenze di filtraggio.
- Per le configurazioni con muting parallelo il tempo di hold deve essere verificato in relazione alla distanza tra le fotocellule per non interferire nella corretta gestione della sequenza di muting.

4.2 Timeout della funzione di muting

La funzione di muting della barriera SBX8000 Evolution prevede un **timer di sicurezza** per evitare che la condizione, durante la quale la ESPE è disabilitata, termini comunque dopo un tempo massimo.

Il temporizzatore inizia il conteggio appena si è verificata la giusta sequenza di attivazione dello stato di muting. Il valore del parametro **"Muting timeout"** è impostabile, mediante il software SBX8000-Tool, nel **range da 10" a 300"**. Allo scadere del timeout del muting la barriera è forzata nello stato di Restart Request oppure Override Request, nel caso questa funzione sia abilitata, con le uscite OSSD non attive.



Impostare i tempi di controllo della funzione di muting ai valori minimi possibili!

- Il parametro "Muting hold time" disponibile nel solo programma 2 deve essere impostato al valore minimo possibile compatibilmente con il tempo necessario al materiale per uscire dalla posizione della ESPE.
- Il parametro **"Muting timeout"** valido in generale per tutti i programmi deve essere impostato al valore minimo possibile compatibilmente con il valore T di permanenza dello stato di muting definito, per ogni programma, dalla posizione delle fotocellule, dalla dimensione del materiale e dalla sua velocità di transito.

4.3 La funzione di override

La barriera SBX80000 Evolution prevede la gestione della **funzione di override** per consentire il recupero delle funzionalità del sistema barriera/impianto da situazioni di blocco causate da **errori durante la sequenza di muting**.

Per esempio se durante il transito del materiale davanti alle fotocellule si verifica

un'arresto imprevisto, non potendo soddisfare le condizioni di muting, la barriera entra nello stato di Restart Request dal quale non sarebbe più possibile uscire in quanto la barriera tiene disabilitato l'impianto e quindi anche gli attuatori del trasporto. Per questo è possibile abilitare il segnale logico **OVR**, associabile ad un qualsiasi ingresso fisico programmabile, che opera da **comando manuale** per l'attivazione dello stato di override durante il quale le uscite OSSD sono temporaneamente attivate per consentire la rimozione del materiale fermo davanti alle fotocellule. La gestione generale comune a tutti i programmi di muting, considerando la funzione di override, può essere meglio compresa mediante il seguente **grafo a stati**:

Manuale dell'operatore

Fig. 13: Grafo a stati della gestione generale dei programmi di muting e della funzione di override



Per poter attivare il sistema dallo **stato di Reset Request** allo **stato di Clear** è necessario avere tutti i raggi della ESPE liberi da ostacoli. In condizione di fotocellule della ESPE libere, la pressione del comando ripristino (ingresso **RES**) porterà il sistema nello stato di Clear con le uscite OSSD attivate. In questo stato la **copertura della ESPE** riporterà la barriera nello stato di Reset Request spegnendo le uscite OSSD. Quando il materiale transita davanti alla barriera inizia la **sequenza di muting** che, se svolta correttamente, porta allo stato di Clear riattivando il controllo della ESPE momentaneamente disabilitato. Al termine della condizione di muting il sistema ritorna nello stato di Clear riattivando il controllo delle ESPE. Una volta iniziata la sequenza di muting, se si verifica una **anomalia funzionale** dei segnali delle fotocellule o dell'ingresso ausiliario C1, la sequenza viene annullata ed il sistema rimane nello stato di Clear. E' comunque necessario liberare tutte le fotocellule di muting per iniziare un nuovo ciclo di muting.

Senza utilizzo della funzione di overide può risultare difficile risolvere questa anomalia in quanto con l'uscita OSSD spenta non è possibile spostare il materiale per liberare i raggi delle fotocellule.

Nota Occorre non confondere le anomalie funzionali, dovute ad una errata sequenza dei segnali di muting, da tutte le altre anomalie che si possono verificare come un **guasto**

hardware oppure un confronto incrociato delle due parti ridondanti con esito negativo.

Le anomalie di questo ultimo tipo non sono risolvibili con la funzione di override in quanto il sistema ha rilevato un **errore grave** non generato da una particolare situazione funzionale che si può verificare durante il normale uso del sistema. Una anomalia di questo tipo **blocca definitivamente il sistema** nello stato di **Lock-out** che richiede lo spegnimento dell'alimentazione oltre alla eventuale risoluzione del problema (fino ad arrivare alla sostituzione del dispositivo) nel caso non si risolva automaticamente.

Abilitando la funzione di override è possibile risolvere anomalie della sequenza di muting in quanto le uscite OSSD sono momentaneamente attivate ma sotto particolari condizioni e controlli di sicurezza.

Dopo una anomalia lo stato di **Override Request** visualizza il codice di errore che si è verificato durante la sequenza di muting oppure le fotocellule coperte. Questo codice è molto importante per determinare la causa del problema.

Tuttavia lo **Stato di Override** è effettivamente attivato premendo il comando di override. Una volta attivato lo stato di override, con le uscite OSSD alimentate, è possibile procedere alla rimozione del materiale liberando tutte le fotocellule per ritornare automaticamente nello stato di Clear.

4.3.1 Funzioni di controllo dell'override

La condizione di override costituisce una fase pericolosa in quanto le uscite sono attivate ed il controllo della ESPE è disattivato come avviene nello stato di muting. Per questo sono stati integrati nel sistema i seguenti controlli:

- Timer 1 Massima permanenza dello stato di override
- Timer 2 Massima attesa per un nuovo ciclo di muting corretto
- Counter Contatore cicli override in assenza di un nuovo ciclo di muting corretto

Il **Timer 1** è impostato sempre al valore di **30**' e non può essere programmato diversamente. Allo scadere di questo tempo vengono disattivate le uscite OSSD e riproposto un nuovo ciclo di override ritornando nello stato di Overide Request.

Il **Timer 2** è impostato sempre al valore di **60**' e non può essere programmato diversamente. Se dopo un ciclo di override non viene effettuato un ciclo completo e corretto di muting, il sistema entra nello stato di errore (lock-out) bloccando il sistema.

Il **Counter** è impostato ad un valore calcolato automaticamente secondo la seguente formula:

Numero massimo cicli override = 1500 / Muting Timeout

Al raggiungimento del numero di cicli massimo il sistema entra nello stato di errore (lock-out) bloccando il sistema.



Nell'utilizzo della funzione di override fare attenzione alle seguenti note!

- Il comando di attivazione della funzione di override deve essere posto in posizione **non accessibile** dalla zona di pericolo e in condizioni di visuale libera su questa.
- Prima di attuare la funzione di override verificare la causa del blocco, utilizzando anche le segnalazioni luminose della barriera come il codice di errore del display.
- Provvedere alla risoluzione di quanto possibile senza ancora aver attivato lo stato di override.

4.4 L'ingresso di arresto nastro

Per consentire il momentaneo arresto del nastro trasportatore durante lo stato di muting, senza causare errori di timeout, è prevista la funzione di arresto nastro. Mediante il software SBX8000-Tool è possibile abilitare l'uso dell'**ingresso BS** associandolo ad un ingresso fisico (ad esempio IN1÷4) allo scopo di congelare, durante l'arresto nastro, i seguenti temporizzatori:

- Tempo di concorrenza
- Tempo di hold muting
- Tempo di timeout muting

Il segnale logico BS è attivo basso per cui, se la funzione di arresto nastro è abilitata, in presenza di un segnale basso, i temporizzatori per il controllo del muting sospendono momentaneamente il loro conteggio.

Durante l'arresto nastro la sequenza di entrata in muting rimane congelata mentre, in caso di muting attivo, una variazione dello stato della ESPE determina la disattivazione delle uscite OSSD.

4.5 L'uscita di segnalazione diagnostica

La barriera SBX8000 Evolution dispone dell'**uscita statica programmabile AD0** (Application Diagnostic Output) che può svolgere diverse funzioni di segnalazione dello stato. Questa uscita normalmente comunica al PLC lo stato corrente della barriera. Le possibili configurazioni del segnale ADO sono riportate nella seguente tabella:

Tab. 2: Configurazioni dell'uscita programmabile ADO

ADO	Significato
Not used	Uscita sempre nello stato non attivo (alta impedenza).
OSSD	Uscita attiva (+24Vdc) in condizione di OSSD attivate. In alta impedenza con uscite OSSD non attivate.
RRO	Uscita attiva (+24Vdc) durante lo stato di Reset Request o Override Request. In alta impedenza altrimenti.
Muting	Uscita attiva (+24Vdc) durante lo stato di Muting. In alta impedenza altrimenti.
Override	Uscita attiva (+24Vdc) durante lo stato di Override. In alta impedenza altrimenti.



Non utilizzare l'uscita ADO per scopi legati alla sicurezza!

Il segnale di uscita ADO è elettricamente protetto ma **non controllato** ai fini della sicurezza. Per questo deve essere esclusivamente utilizzato per scopi di informazione al PLC dello stato della barriera.

4.6 Inversione dello stato logico dei segnali

Tutti i segnali logici (software) utilizzati nella gestione delle funzioni della barriera SBX8000 Evolution possono essere arbitrariamente collegati agli ingressi fisici (hardware) disponibili nei connettori.

Inoltre è possibile associare i segnali logici anche agli stessi segnali hardware ma preventivamente invertiti nel loro stato logico.

Il software SBX8000-Tool permette una semplice associazione dei segnali logici ai segnali fisici o alla loro versione negata.

4.7 Impulso massimo dei segnali RES/OVR

L'ingresso RES è utilizzato per lo start iniziale e per eventuali successivi riavvi della barriera. Il ripristino dello stato di Clear può avvenire a seguito di un **fronte di salita** oppure di un **impulso breve** del segnale RES. Il parametro **RES pulse** controlla la modalità con la quale il segnale RES opera.

Il valore 0 del parametro disabilita il controllo dell'impulso e la riattivazione avviene a seguito di un fronte di salita del segnale RES.

Un valore compreso nel **range da 0.1**" **a 10.0**" abilta il controllo dell'impuso e la riattivazione avviene solo se un fronte di salita del segnale RES è seguito da un fronte di discesa entro il tempo massimo impostato.

Una gestione analoga viene effettuata **anche sul segnale OVR** per il comando della funzione di override. Il parametro di abilitazione/impostazione "RES pulse" è comune ad entrambi i blocchi di comando.

Raccomandazione Si consiglia di utilizzare la modalità ad impulso sui segnali RES/OVR per incrementare ulteriormente la sicurezza in caso di guasto sulle linee del segnali.

4.8 Ridondanza dei segnali RES ed OVR

Gli ingressi logici (software) per il ripristino (RES) e la funzione di Override (OVR) sono dotati anche di un sistema ridondante che analizza la contemporaneità di commutazione di due distinti ingressi fisici (hardware). Per questo scopo possono essere attivati i segnali **RES2** ed **OVR2** rispettivamente come segnali "ombra" dei segnali principali RES ed OVR. I segnali di ciascuna coppia RES/RES2 e OVR/OVR2 devono assumere lo stesso stato logico entro una finestra di tempo massima di **500ms** affinchè il segnale complessivo sia valutato di conseguenza.

La gestione dei segnali ridondanti richiede l'utilizzo di attuatori con doppio contatto. Inoltre, utilizzando la funzione di associazione degli ingressi logici (software) alla versione negata dei segnali fisici (hardware), è possibile utilizzare anche attuatori con contatto in scambio. Di seguito alcuni esempi di configurazione del segnale di RES di restart:



Raccomandazione

Fig. 14: Configurazioni dei comandi RES/OVR con

segnali ridondanti

Si consiglia di utilizzare la modalità ridondante per entrambi i segnali RES ed OVR per incrementare ulteriormente la sicurezza in caso di guasto degli attuatori.

4.9 Azione momentanea del segnale OVR

Nello stato di Override le uscite OSSD sono attivate per consentire la rimozione del materiale al fine di riportare la barriera nello stato di Clear.

Utilizzando il parametro "**OVR momentary**" è possibile, nello stato di Override, attivare le uscite OSSD solo tramite l'azione momentanea del pulsante connesso al segnale OVR.

Nel caso di attivazione della funzione di Override mediante **impulso breve**, al termine dell'impulso, l'azione momentanea del pulsante deve essere effettuata entro un tempo massimo di 3".

Utilizzare l'azione momentanea dell'ingresso OVR



Con il parametro "**OVR momentary**" non abilitato, le uscite OSSD rimangono attivate continuamente ed indipendentemente da una azione manuale per tutta la durata dello stato di Override.

4.10 Il test delle fotocellule

Le otto fotocellule previste nella barriera SBX8000 Evolution sono dotate di un sistema interno di test che verifica periodicamente lo stato di corretto funzionamento di rilevazione dei raggi. Il test assicura che ogni fotocellula riceva il raggio in modo corretto dal proprio trasmettitore. In condizioni di fotocellula con raggio non ostruito, viene periodicamente spento per 2ms un solo trasmettitore alla volta e verificata l'assenza di segnale del relativo ricevitore.

Solo per le quattro fotocellule di muting è possibile la **disabilitazione del test** periodico nel caso si utilizzino fotocellule commerciali non dotate di circuito di test. La disabilitazione del test fotocellule richiede l'utilizzo del software SBX8000-Tool Questa opzione è abilitata dal parametro **"Muting test**" del software SBX8000-Tool.

Raccomandazione

Non disabilitare il test fotocellule se non reso necessario dalle particolari fotocellule di muting utilizzate. Si consiglia tuttavia di utilizzare le fotocellule fornite in dotazione con la barriera SBX8000 Evolution e di lasciare abilitato il test.

4.11 Disabilitazione controllo EDM

Le due uscite OSSD della barriera SBX8000 Evolution sono adatte al controllo diretto di contattori esterni utilizzati per interrompere l'alimentazione dell'impianto ai fini della sicurezza. Le uscite sono dotate di verifica automatica dei guasti di circuito aperto, di cortocircuito sull'alimentazione (+24Vdc e GND), di sovraccarico e di errata commutazione dei contattori esterni. Per quest'ultima funzione è utilizzato il segnale EDM ottenuto mediante contatti ausiliari dei contattori esterni.

Tuttavia è anche possibile collegare le due uscite OSSD direttamente agli ingressi di un PLC di sicurezza. Per tale scopo è previsto il parametro "**EDM check**" per la disabilitazione del controllo del segnale EDM. Questa disabilitazione inoltre esclude anche il controllo della condizione di carico aperto per consentire la connessione diretta delle uscite OSSD agli ingressi in bassa corrente del PLC.



Non disabilitare il parametro EDM check se non è utilizzato un PLC di sicurezza!

L'impostazione del EDM check è consentito esclusivamente a personale istruito ai fini della sicurezza. Utilizzare il **PIN di accesso** per proteggerne la programmazione.

Tab. 3: Impostazione di default dei parametri di configurazione

4.12	Impostazioni	di default	alla fabbrica	a
------	--------------	------------	---------------	---

La barriera SBX8000 Evolution è fornita con i seguenti parametri di default impostati nella sua memoria interna:

Parametro	Default
Programma muting	3 (muting a 2 coppie di raggi paralleli)
Selezione segnale A1	M1
Selezione segnale A2	M2
Selezione segnale B1	M4
Selezione segnale B2	МЗ
Selezione segnale C1	IN1
Selezione segnale OVR	Combinato con RES
Selezione segnale BS	Non usato
Selezione segnale ADO	OSSD
Selezione segnale RES2	Non usato
Selezione segnale OVR2	Non usato
RES/OVR maximum pulse	Abilitato a 3 s
OVR azione momentanea	Disabilitato
Selezione segnale ARES	Non usato
Auto-restart time	0.5 s (non usato nel programma 3)
Muting sensor hold time	1s
Muting concurrence time	0 (disabilitato)
Muting hold time	3 s (non usato nel programma 3)
Muting timeout	300 s
Muting terminato da ESPE	Disabilitato
ESPE hold time	0.5"
Direzione muting	Entrambe
Test muting	Disabilitato
Controllo OSSD/EDM	Abilitato
PIN di accesso	Disabiliatato

5 Installazione elettrica

Fig. 15: Assegnazione pin dei connettori del dispositivo principale





Non effettuare connessioni ad alimentazione presente!

Sono possibili situazioni anomale fino all'attivazione dell'impianto se si eseguono le connessioni in presenza di alimentazione 24V sulla barriera.

Fig. 16: Connessione delle uscite statiche OSSD e dell'ingresso EDM

5.1.1 Uscite di sicurezza (OSSD1/2) ed ingresso controllo (EDM)

Le due uscite OSSD1 e OSSD2 sono utilizzate per interrompere l'alimentazione all'impianto ai fini della sicurezza. Ciascuna uscita è comandata da una delle due sezioni ridondanti della barriera e sono protette alle errate connessioni o anonalie. Inoltre il segnale di ingresso EDM (External Device Monitoring) controlla la corretta commutazione dei contattori esterni azionati da queste uscite statiche:



In condizioni di protezione le uscite statiche sono disattivate ed i relativi contatti normalmente chiusi forniscono la tensione 24 Vdc al segnale di ingresso EDM. Dopo 300ms dalla disattivazione delle uscite se l'ingresso EDM non è attivato alto, a causa di un guasto su un contattore, la barriera entra nello stato di lock-out e non consente ulteriori attivazioni dell'impianto.



Connettere le uscite OSSD1 ed OSSD2 con cablaggi separati!

- Utilizzare cavi separati per connettere i pins 3 e 4 delle uscite OSSD ai rispettivi contattori esterni.
- Controllare che il segnale EDM sia alimentato esclusivamente dalla posizione di spento di entrambi i contattori.

5.1.2 Pulsante ripristino (RES)

L'ingresso RES per il ripristino della barriera è disponibile sia nel connettore principale M26 che nel connettore M8 degli I/O ausiliari. Il pulsante di ripristino può essere collegato indifferentemente ad uno dei due connettori.

L'ingresso RES è di tipo PNP a 24V ed è attivo alto. Nel connettore M8 è disponibile sul Pin 1 la tensione 24Vdc di alimentazione della barriera, per la connessione diretta del pulsante:



Fig. 17: Connessione dell'ingresso di ripristino



Posizionare il pulsante di ripristino in posizione corretta!

Il pulsante di ripristino deve essere posizionato al di fuori dell'area di pericolo ed in posizione di visuale libera sull'area.

5.1.3 Segnalazione richiesta ripristino (RRO)

Per segnalare la necessità di ripristinare la barriera è disponibile l'uscita RRO sia nel connettore principale M26 che nel connettore M8 degli I/O ausiliari. Una lampada di segnalazione può essere collegata indifferentemente ad uno dei due connettori. L'uscita RRO è di tipo PNP a 24V con corrente massima 0.5A ed è attiva alta. Nel connettore M8 è disponibile il Pin 3, connesso internamente al riferimento di alimentazione OVdc della barriera, per la connessione diretta della lampada:



Fig. 18: Connessione dell'uscita di richiesta ripristino

5.1.4 Uscita diagnostica applicazione (ADO)

Nel connettore principale M26 è disponibile un'uscita ADO per la segnalazione dello stato della barriera. La funzione svolta da questa uscita è programmabile secondo quanto illustrato nella sezione 4.

L'uscita RRO è di tipo PNP a 24V con corrente massima 0.5A ed è attiva alta. Questa può essere connessa direttamente ad un carico oppure ad un ingresso in bassa corrente del PLC di controllo dell'impianto.







Non utilizzare l'uscita ADO per scopi legati alla sicurezza!

Il segnale di uscita ADO è elettricamente protetto ma **non controllato** ai fini della sicurezza. Per questo deve essere esclusivamente utilizzato per scopi di informazione al PLC dello stato della barriera.

5.1.5 Ingressi ausiliari (IN1÷3)

Nel connettore principale M26 sono disponibili ulteriori 3 ingressi, indicati con IN1÷3, che possono essere associati mediante il software SBX8000-Tool alle funzioni della barriera.

Gli ingressi IN1÷3 sono di tipo PNP a 24V e la loro funzione e stato logico dipendono dalla particolare programmazione scelta:





5.1.6 Trasmettitori fotocellule di muting

La barriera SBX8000 Evolution può gestire fino a quattro raggi di muting realizzati mediante altrettante coppie di trasmettitori e ricevitori. I trasmettitori sono situati nel dispositivo principale mentre i ricevitori in quello secondario.

Nel dispositivo principale sono presenti due connettori M8 su ciascuno dei quali sono connessi due trasmettitori tramite un cablaggio ad Y fornito in dotazione. I quattro trasmettitori sono indicati con MTX1÷4 e la loro connessione deve avvenire sempre secondo la seguente figura:



Il connettore posto sulla sinistra del dispositivo principale consente la connessione dei trasmettitori MTX1÷2 mentre il connettore a destra quella dei trasmettitori MTX3÷4. Mentre i cablaggi devono rispettare questo schema, le posizioni fisiche dei trasmettitori possono essere adattate alla particolare configurazione di muting. Si ricordi che i segnali hardware delle quattro fotocellule M1÷4 sono associabili tramite il tool software ad un qualsiasi segnale logico/funzionale del muting (A1, A2, B1, B2).

Nota I raggi dei quattro trasmettitori MTX1÷4 devono essere allineati ai rispettivi ricevitori MRX1÷4, rispettando la numerazione 1÷4 e la posizione di connessione ai rispettivi connettori.

Fig. 21: Connessione dei trasmettitori fotocellule di muting

5.1.7 Connessione della seriale di comunicazione

La configurazione e la messa in servizio della barriera avvengono tramite il software SBX8000-Tool che richiede una connessione tra il PC e la porta di programmazione della barriera. A tal scopo nel dispositivo principale è presente un connettore M8 con i segnali di una porta secondo lo standard elettrico RS232:



Per la connessione è disponibile un apposito cavo adattatore da M8 a connettore DB9 (vaschetta femmina 9 poli).

Nota Per collegare il cavo di programmazione ad una porta USB del computer utilizzare un convertitore USB-RS232 commerciale oppure fornibile a corredo del cavo adattatore.



Fig. 23: Assegnazione pin dei connettori del dispositivo secondario

5.2 Connessioni al dispositivo secondario



5.2.1 Connessione al dispositivo principale

Il dispositivo principale deve essere connesso al dispositivo secondario tramite apposito cavo da 5m fornito in dotazione. I connettori da utilizzare sono di tipo M8 posti sulla parte frontale per entrambe le unità:

	SECONDAY DEVICE (RX)	MAIN DEVICE (TX)	TUD"
	DEVICES BUS		
_			-

Raccomandazione

Posizionare il cavo di connessione dei due dispositivi lontano da possibili fonti di disturbo elettromagentico quali motori, attuatori di natura induttiva e cablaggi di potenza.

Fig. 24: Connessione tra il dispositivo principale e secondario

5.2.2 Ricevitori fotocellule di muting

La barriera SBX8000 Evolution può gestire fino a quattro raggi di muting realizzati mediante altrettante coppie di trasmettitori e ricevitori. I trasmettitori sono situati nel dispositivo principale mentre i ricevitori in quello secondario.

Nel dispositivo secondario sono presenti quattro connettori M8 su ciascuno dei quali è connesso un ricevitore con il cavo fornito in dotazione. I quattro ricevitori sono indicati con MRX1÷4 e la loro connessione deve avvenire sempre secondo la seguente figura:



Mentre i cablaggi devono rispettare questo schema, le posizioni fisiche dei ricevitori possono essere adattate alla particolare configurazione di muting. Si ricordi che i segnali hardware delle quattro fotocellule M1÷4 sono associabili tramite il tool software ad un qualsiasi segnale logico/funzionale del muting (A1, A2, B1, B2).

Nota I raggi dei quattro trasmettitori MRX1÷4 devono essere allineati ai rispettivi trasmettitori MTX1÷4, rispettando la numerazione 1÷4 e la posizione di connessione ai rispettivi connettori.

Fig. 25: Connessione dei ricevitori fotocellule di muting

6 Il software per PC

6.1 L'applicativo SBX8000-Tool

Per tutte le funzioni di configurazione e controllo della barriera deve essere utilizzato il tool software SBX8000-Tool. Questo software permette di selezionare uno dei programmi di muting disponibili e di configurare i relativi parametri operativi. Inoltre il tool dispone di un analizzatore di stati logici per l'analisi dei segnali principali al fine di diagnostica e di individuazione dei valori ottimali dei parametri.

6.2 Installazione del software sul PC

6.2.1 Esecuzione del programma di installazione

Per installare il software sul PC eseguire il file di setup **SBX8000-Tool_Vxxx_Setup.exe** fornito a corredo con la barriera. Seguire le istruzioni del programma di setup fino al completamento dell'operazione di installazione.

Dopo l'installazione, alla prima esecuzione del software, viene visualizzato un messaggio di avvertimento relativo alla creazione automatica del **file di configurazione**:

Fig. 26: Creazione automatica del file di configurazione dopo l'installazione

Config	uration file verify
<u>^</u>	Ini file not found or not updated: D:\\SBX8000-Tool.ini Default .INI and .CFG files have been created
	ОК

Confermare la creazione del file di configurazione di partenza ed avviare nuovamente il programma. Nei paragrafi successivi sarà illustrato come creare dei nuovi e specifici files di configurazione.

6.2.2 Setup del tool software

Prima di utilizzare il tool occorre impostare la porta seriale del PC utilizzata per la comunicazione con la barriera SBX8000 Evolution. Per questo attivare il menu "**Setup**" e selezionare la porta:

Fig. 27: Menu di impostazione della porta di comunicazione seriale

SBX8000-Tool [D:\SBX8000-Tool.cfg]								
File Programs	Setup Help							
Program 3 - 0	Serial port		COM1					
Muting with four	Password		COM2					
The protective de	Nee (EOLE) IS Mater II Sel	\checkmark	COM3					
If the optional "M	uting concurrence time" is		COM4					
sensors A1 and	A2 (B1 and B2) must be ac		COM5					
			COM6					
PROG3_Curren	t configuration		COM7					
A1 signal	A2 signal B		COM8					

Nota Per le funzioni di comunicazione seriale la barriera SBX8000 Evolution utilizza il protocollo standard Modbus. I due microprocessori principali rispondono come slave sugli indirizzi 1 e 2 del protocollo ed utilizzano la stessa porta seriale RS232 condivisa. Il tool gestisce la comunicazione tra i due microprocessori in modo indipendente confrontando le relative risposte per individuare problemi di congruenza tra le due distinte parti.

6.3 Impostazione dei programmi

La barriera SBX8000 Evolution può operare con differenti programmi di muting. I programmi di muting sono tutti contenuti nella **memoria non modificabile** interna alla barriera per cui la selezione del programma consiste solo nell'impostazione del numero di programma scelto. Ognuno dei due microprocessori riceve dal tool software il numero di programma selezionato ed attiva in modo indipendente l'esecuzione della copia di programma memorizzata nella propria memoria.

Ogni microprocessore inoltre dispone di una propria area di **memoria riprogrammabile** utilizzata per l'impostazione dei parametri operativi del programma scelto. Per la selezione e configurazione del programma occorre utilizzare il menu Programs:

Fig. 28: Menu di selezione del programma di muting

SBX8	SBX8000-Tool [D:\SBX8000-Tool.cfg]								
File	File Programs Setup Help								
Pro		x - On	line program		Ctrl+O				
Mu		1 - Mu	ting 2 crossed		Ctrl+1				
act		2 - Mu	ting 2 parallel		Ctrl+2				
If th	If th ser 3 - Muting 2+2 parallel 4 - No muting auto-restart				Ctrl+3				
ser					Ctrl+4				
PF		Read	program from SBX8	000	Ctrl+R				
A1	A1 Compare program with SBX8000				Ctrl+C				
М	M Write program to SBX8000								
C1									
N		SBX80	00 firmware release		Ctrl+F				

La scelta di un programma, mediante il menu **"Programs"**, comporta l'immediato adeguamento dell'intero layout del tool in base alle caratteristiche dello stesso. Ad esempio per il programma 3 il layout è il seguente:

Fig. 29: Layout del tool per il programma 3

Programs S	etup Help						
togram 3 - OFI buting with four pare to protective down character down environment of the optical T-white environment of the optical T-white environment of the optical the second optical term of the optical term of term o	FLINE rallel sensore (two soles (ESPE) is muted to e.g. (ESPE) is muted to e.g. (B1 and B2) must be sonfiguration A2 signal M2 M2 Signal Not used OVR2 signal Not used ESPE hold time 0.50	ensor pairs), if sensors A1 and A2 or is set to a value diff e activated within this B2 signal M3 v AD0 function [OSSD v RES2 signal [Not used v Muting conc. time 0.0	(B1 and B2) are from the form zero, time. B1 signal M4 RES/OVR pulse 3.0 Muting timeout 60			Tous area B1 B1 	
Muting test	A1 A2 B1 B2 C1 ESPE OSSD RES RRO Status		OVAmoment				

Nella parte sinistra della finestra sono presenti tutti i parametri configurabili dello specifico programma.

Il tool software prevede due distinte modalità operative:

- Modalità Offline Visualizza/modifica i valori del file di configurazione
- Modalità Online Visualizza/modifica i valori correnti presenti nella barriera

6.4 Modalità Offline

La modalità Offline permette di visualizzare e modificare i valori dei programmi memorizzati su uno specifico file di configurazione. Ciò consente la preparazione di un particolare programma senza necessariamente essere connessi alla barriera. Utilizzando differenti files di configurazione è possibile archiviare svariate impostazioni dei programmi per richiamarle e programmarle su altre barriere.

6.4.1 Configurazione del programma di muting

Dopo l'installazione del software, i valori presenti nella finestra del tool sono quelli memorizzati nel file di configurazione di default creato automaticamente. Questi valori possono essere modificati facendo click nella relativa casella del parametro. Ogni modifica dei valori comporta l'immediato aggiornamento del file corrente di configurazione. Fare riferimento alla Sezione 3 di descrizione dei programmi di muting per la descrizione degli specifici parametri.

6.4.2 Trasferimento del programma nel dispositivo

I valori dei parametri impostati nella schermata del PC devono essere trasferiti nella barriera SBX8000 Evolution affinchè siano effettivamente utilizzati dal dispositivo. Questo avviene mediante la connessione seriale tra il PC e la barriera utilizzando la funzione **"Write program to SBX8000"** disponibile nel menu "Programs". Questa funzione invia ad entrambi i microprocessori il numero di programma selezionato e tutti i valori di configurazione correntemente impostati sul PC. Dopo questa operazione il nuovo programma è automaticamente messo in esecuzione sulla barriera.

6.4.3 Recupero del programma dal dispositivo

Normalmente l'operazione di configurazione viene svolta secondo la procedura descritta in precedenza dove i valori pre-impostati nel file di configurazione, tramite la schermata del tool, sono copiati nella memoria della barriera. Tuttavia e possibile eseguire l'operazione inversa di copia della corrente impostazione della barriera sulla finestra del tool e quindi sul file corrente di configurazione.

Per questo può essere utilizzata la funzione **"Read program from SBX8000"** che trasferisce i valori dalla memoria della barriera al PC.

6.4.4 Verifica del programma sul dispositivo

La funzione **"Compare program with SBX8000"** permette di confrontare tutti i valori del programma impostato sulla barriera con quelli della pagina del file di configurazione correntemente selezionata.

Questo comando non modifica ne i valori presenti nella barriera ne quelli del file di configurazione ma si limita esclusivamente a verificarne l'uguaglianza.

6.4.5 Salvataggio della configurazione su file

Per lavorare su differenti impostazioni di programma è molto importante utilizzare differenti files di configurazione in modo da mantenere sul PC una copia delle specifiche impostazioni. Per questo tramite il menu File è possibile selezionare il file corrente di configurazione associato alla schermata del tool:

 SBX8000-Tool [D:\SBX8000-Tool.cfg]

 File
 Programs

 Save As...
 Ctrl+L

 Save As...
 Ctrl+S

 Exit
 Ctrl+X

 If the optional "Muting concurrence time" is set to a value different from zero, sensors A1 and A2 (B1 and B2) must be activated within this time.

Il comando "**Save As**" crea un nuovo file di configurazione a partire dal corrente mentre il comando "**Load**" seleziona un differente file corrente di configurazione.

6.5 Modalità Online

La modalità Online permette di modificare direttamente i parametri presenti della barriera attualmente connessa senza interagire con il file di configurazione come invece avviene nella modalità Offline.

Appena si attiva la modalità Online, i parametri attualmente memorizzati nella barriera sono automaticamente letti tramite la connessione seriale e visualizzati nel layout del PC su una pagina temporanea.

A questo punto i parametri possono essere modificati ma si consideri che i nuovi valori saranno effettivamente aggiornati nella barriera solo dopo aver effettuato il comando "Write program to SBX8000".

6.6 Funzioni ausiliarie

6.6.1 Protezione mediante PIN

Nel menu Programs è disponibile il comando "Write PIN to SBX8000" per memorizzare dentro la barriera un codice numerico di sicurezza allo scopo di bloccare

Fig. 30: Menu di salvataggio della configurazione del tool

ogni operazione di scrittura del tool sulla barriera. Di default il PIN è disabilitato e quindi le operazioni di scrittura sono sempre possibili. Impostando un valore di PIN la prima operazione di scrittura sarà preceduta dalla richiesta del codice segreto.

Raccomandazione Dopo aver abilitato il PIN fare attenzione a non perdere il codice in quanto non sarà più possibile comunicare con la barriera. In tal caso è necessario provvedere allo sblocco solo ed esclusivamente con il supporto del produttore.

6.6.2 Verifica della release del firmware

Con la funzione "SBX8000 firmware release" è possibile verificare la release di firmware è installata sulla barriera SBX8000 Evolution. Nel caso di release inferiore a quella supportata dal tool software su PC, durante le funzioni di lettura/scrittura del programma, verranno segnalate tutte le funzioni non disponibili

6.6.3 **Protezione mediante Password**

Nel menu Setup è possibile impostare una "Password" di accesso al tool. La password, una volta impostata diversa dalla stringa vuota, verrà richiesta ad ogni avvio del software.

Nota La password serve solo per l'accesso al software SBX8000-Tool e non va confusa con il PIN programmato internamente alla barriera per disabilirare le funzioni di comunicazione tramite la porta seriale.

6.7 Analizzatore degli stati logici

Il software SBX8000-Tool dispone di un analizzatore degli stati logici dei principali segnali coinvolti in un programma. Questo è un valido strumento in particolare per la verifica delle temporizzazioni dei programmi e la conseguente scelta dei tempi di configurazione del muting. Lo strumento è disponibile solo nella modalità Online.

6.7.1 L'area di trace

Nella parte bassa della finestra del tool è presente l'analizzatore costituito dall'area di Trace e a sinistra dall'area dei comandi:



I canali di acquisizione del trace dipendono dallo specifico programma impostato e sono nominati secondo il simbolo standard del segnale. L'area è suddivisa mediante una griglia fissa sulla quale sono riportati i valori del tempo in secondi con risoluzione 100ms. La massima capacità di memorizzazione è di 100000 campioni per cui il tempo massimo di registrazione è di 10000".

6.7.2 I comandi dell'analizzatore

L'acquisizione è avviata mediante il pulsante "Start Trace" e terminata dallo stesso pulsante. Tutti i valori acquisiti sono salvati in un buffer di memoria che contiene tutti i campioni ad intervalli di 100ms indipendentemente dalla corrente impostazione della

Fig. 31: Analizzatore di stati logici del tool

finestra di visualizzazione definita dal valore di **"Trace Span"**. Quindi l'impostazione di questo valore determina solo la corrente ampiezza dello zoom sull'intero buffer di memoria. Per **posizionare il centro della finestra** su una particolare zona temporale fare click con il **pulsante sinistro** del mouse dopo aver posizionato il cursore sull'area di interesse.

Per analizzare il **dettaglio dei valori** di un particolare punto della registrazione fare click con il **pulsante destro** del mouse nel punto particolare. Il cursore mostrerà i valori dei singoli canali e l'informazione di tempo assoluta in **ore/minuti/secondi/decimi**. Altri comandi sono disponibili per spostare la finestra di visualizzazione su tutto il buffer (comando **"Zoom all"**) oppure nella parte finale del tracciato (comando **"END**"). Tutti i comandi di gestione della visualizzazione sono utilizzabili sia durante l'acquisizione che in condizioni di stop.

Il comando "**CLR**" cancella definitivamente il buffer di memoria per cui non sarà più possibile visualizzare i valori registrati.

6.7.3 Salvataggio e recupero della registrazione

Sono disponibili i comandi **"Save"** e **"Load"** per salvare e recuperare il buffer acquisito nei confronti di un file in formato **CSV** contenente tutti i valori ad intervalli di 100ms e le relative informazioni temporali.

Il file CSV permette di ripristinare tutte le informazioni di una registrazione per cui è possibile utilizzare tutte le funzioni di zoom della finestra per analizzare un tracciato salvato in precedenza.

7 Segnalazioni visive

7.1

funzionamento della barriera:

Flasher

Lampeggiatore del dispositivo principale

Nella parte terminale superiore del dispositivo principale è integrato un dispositivo lampeggiatore (flasher) a tre colori utilizzato per la segnalazione dello stato di

Il lampeggiatore dispone di una serie di LEDs di tipo RGB per i quali sono gestiti solo i colori verde, giallo, rosso secondo la seguente tabella:

Tab. 4: Segnalazioni luminose del lampeggiatore



Significato
Stato di Restart Request . In attesa di attivazione della barriera mediante il comando di ripristino RES.
Stato di Clear della barriera. Condizione normale di lavoro con barriera libera da materiale.
Stato di Muting attivato. Il materiale è in regolare transito davanti alla barriera con la ESPE disattivata.
Stato di Override Request . In attesa di attivazione della funzione di override mediante il relativo comando.
Stato di Override attivato. Uscite OSSD in by-pass per consentire la rimozione del materiale dopo un errore.
Stato di Lock-out a causa di un errore non ripristinabile dall'override o di un guasto.

7.2 Dispositivi di segnalazione stato e diagnostica

Nella parte terminale inferiore del dispositivo principale sono presenti quattro LEDs di segnalazione dello stato della barriera ed un display a sette segmenti per fornire ulteriori informazioni di stato e per la diagnostica degli errori:



Fig. 33: Dispositivi per la segnalazione dello stato e la diagnostica degli errori.

7.3 LEDs di segnalazione stato

I quattro LEDs integrati nel dispositivo principale svolgono le funzioni di segnalazione dello stato corrente della barriera secondo la seguente tabella:

Tab. 5: Segnalazioni luminose dei LEDs.

LED	Segnalazione
Verde	Acceso fisso in condizioni di uscite OSSD attive e di normale funzionamento barriera. Lampeggiante in condizioni di uscite OSSD attive a seguito dell'override.
Rosso	Acceso fisso in condizioni di uscite OSSD non attive (impianto non alimentato) e di blocco a causa di errore (stato di lock-out).
Giallo	Lampeggiante 1Hz nello stato di Restart Request. Lampeggiante 2Hz nello stato di Override Request.
Arancio	Fotocellula non allineata. Provvedere ad un corretto allineamento della fotocellula indicata dal display.

7.4 Display di segnalazione diagnostica

Il dispositivo principale è dotato di un display a sette segmenti con un singolo carattere. Questo componente è utilizzato per ottenere un'analisi dettagliata di tutte le possibili anomalie funzionali o guasti del sistema. Il display è condiviso da entrambi i microprocessori principali che gestiscono in modo ridondante le funzioni di sicurezza. Generalmente il principio di condivisione è basato sulla seguente regola:

- Entrambi i microprocessori pilotano il display con lo stesso codice: Il display segnala il codice ricevuto dal microprocessore 1
- I microprocessori pilotano il display con un differente codice:
 Il display segnala alternativamente i codici dei due microprocessori

I codici visualizzati dal display sono di due tipologie differenti:

- 1. Codici a singolo carattere utilizzati per segnalare uno stato
- 2. Codici alternanti una lettera con un numero utilizzati per segnalare un errore

7.4.1 Segnalazioni di stato

Durante il normale funzionamento della barriera il display può segnalare alcune informazioni utili. In particolare sono utilizzati i numeri da 1 ad 8 per indicare lo stato di una delle 8 fotocellule (4 della ESPE e 4 del muting). In caso di più di una fotocellula occupata, esse sono segnalate secondo una priorità maggiore per le fotocellule associate ai numeri minori.

Tab. 6: Codici di segnalazione stato mediante il display

Codice	Significato
0	Stato di muting attivato
1	Fotocellula 1 ESPE occupata (fotocellula più vicina al display)
2	Fotocellula 2 ESPE occupata
3	Fotocellula 3 ESPE occupata
4	Fotocellula 4 ESPE occupata (fotocellula più lontana dal display)
5	Fotocellula M1 muting occupata
6	Fotocellula M2 muting occupata
7	Fotocellula M3 muting occupata
8	Fotocellula M4 muting occupata
Α	Stato di auto-restart attivato

7.4.2 Segnalazioni di errore

Le situazioni di errore e guasto sono segnalate da un codice ottenuto dall'alternanza di una lettera alfanumerica con un carattere numerico. La lettera raggruppa la tipologia di errore mentre il numero specifca il particolare errore all'interno del gruppo. I codici di errore possono segnalare situazioni di due tipi:

- Errori durante il normale funzionamento dei programmi e risolvibili anche con l'utilizzo della funzione di override.
- Errori gravi che bloccano in sicurezza (stato di lock-out) la barriera e che richiedono sia la risoluzione del problema che lo spegnimento/riaccensione dell'alimentazione.

Gli errori del primo tipo (non bloccanti) sono evidenziati nella seguente tabella dall'indicazione (*)

Codice	Significato	Possibile soluzione
A0	Errore di sistema microprocessore 1	Spegnere l'alimentazione per 3". Se il
A1	Il microprocessore 1 ha rilevato una incongruenza dei segnali di ingresso rispetto al microprocessore 2	problema persiste sostituire il dispositivo
A2	Il microprocessore 1 ha rilevato una incongruenza dei segnali di uscita rispetto al microprocessore 2	
A3	Il microprocessore 1 ha rilevato una incongruenza dello stato interno rispetto al microprocessore 2	
A4	Il microprocessore 1 ha rilevato una incongruenza della abilitazione test fotocellule rispetto al microprocessore 2	
A5	Il microprocessore 1 ha rilevato un errore di comunicazione sul bus interno	
A9	Il microprocessore 1 ha rilevato una licenza software non valida	
b0	Errore di sistema microprocessore 2	
b1	Il microprocessore 2 ha rilevato una incongruenza dei segnali di ingresso rispetto al microprocessore 1	
b2	Il microprocessore 2 ha rilevato una incongruenza dei segnali di uscita rispetto al microprocessore 1	
b3	Il microprocessore 2 ha rilevato una incongruenza dello stato interno rispetto al microprocessore 1	
b4	Il microprocessore 2 ha rilevato una incongruenza della abilitazione test fotocellule rispetto al microprocessore 1	
b5	Il microprocessore 2 ha rilevato un errore di comunicazione sul bus interno	
b9	Il microprocessore 2 ha rilevato una licenza software non valida	
C1	Il microprocessore 1 ha rilevato un sovraccarico sulla propria uscita OSSD	
C2	II microprocessore 1 ha rilevato un corto-circuito della propria uscita OSSD sulla +24V	
C3	Il microprocessore 1 ha rilevato un corto-circuito della propria uscita OSSD sul riferimento GND	

Tab. 7: Codici di segnalazione errore mediante il display

C4	Il microprocessore 1 ha rilevato un circuito aperto sulla propria uscita OSSD	Spegnere l'alimentazione per 3". Se il problema persiste sostituire il dispositivo
C5	Il microprocessore 1 ha rilevato una incongruenza del segnale EDM rispetto OSSD	
d1	Il microprocessore 2 ha rilevato un sovraccarico sulla propria uscita OSSD	
d2	Il microprocessore 2 ha rilevato un corto-circuito della propria uscita OSSD sulla +24V	
d3	Il microprocessore 2 ha rilevato un corto-circuito della propria uscita OSSD sul riferimento GND	
d4	Il microprocessore 2 ha rilevato un circuito aperto sulla propria uscita OSSD	
d5	Il microprocessore 2 ha rilevato una incongruenza del segnale EDM rispetto OSSD	
E1 (*)	Sequenza di muting non corretta a causa del segnale ESPE (4 fotocellule barriera)	Liberare i raggi delle fotocellule facendo eventuale ricorso alla funzione di override
E2 (*)	Superato il tempo massimo di permanenza dello stato di muting	
E3 (*)	Superato il tempo massimo di permanenza dello stato di override	Riattivare nuovamente la funzione di override per liberare i raggi delle fotocellule
E4	Superato il tempo massimo per un ciclo di muting corretto dopo l'attivazione dell'override	Liberare i raggi delle fotocellule. Spegnere l'alimentazione per 3".
E5	Raggiunto il numero massimo di cicli di override	
P0	Errore di comunicazione seriale con il dispositivo secondario.	Verificare la connessione tra il dispositivo principale e secondario.
P1	Rilevato errore durante il test della fotocellula 1 ESPE (fotocellula più vicina al display)	Spegnere l'alimentazione per 3". Se il problema persiste sostituire il dispositivo
P2	Rilevato errore durante il test della fotocellula 2 ESPE	
P3	Rilevato errore durante il test della fotocellula 3 ESPE	
P4	Rilevato errore durante il test della fotocellula 4 ESPE (fotocellula più lontana dal display)	
P5	Rilevato errore durante il test della fotocellula M1 muting	
P6	Rilevato errore durante il test della fotocellula M2 muting	
P7	Rilevato errore durante il test della fotocellula M3 muting	
P8	Rilevato errore durante il test della fotocellula M4 muting	
P9	Rilevato errore sul microprocessore S di segnalazione	

8 Controlli e manutenzione

8.1 Controllo periodico del funzionamento

Ai fini della sicurezza, la normativa prevede l'esecuzione di particolari test per la verifica del corretto funzionamento della barriera. Il controllo deve essere eseguito sia in fase di **prima installazione** sia **quotidianamente** prima dell'utilizzo dell'impianto.

I controlli devono essere eseguiti da personale specializzato!

- Tutti i test di verifica del corretto funzionamento del dispositivo devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato e qualificato per la sicurezza.
- Durante le verifiche assicurarsi che non sia consentito l'accesso alle aree pericolose dell'impianto da parte di persone non autorizzate.
- Le attrezzature utilizzate per lo scopo devono essere conformi alle vigenti normative.

Il controllo prevede di testare singolarmente tutti i raggi della barriera e di verificare lo svolgimento della corretta funzione di sicurezza.

Occorre inoltre **compilare regolarmente una scheda**, annotando i risultati delle verifiche, da esporre ben visibile in prossimità dell'area di lavoro.

8.1.1 Verifica dei singoli raggi

Per verificare il corretto funzionamento dei raggi occorre utilizzare un apposito oggetto opaco di dimensioni pari al **diametro specificato** (10 mm) per i raggi della ESPE. Al fine di agevolare la verifica dei singoli raggi, la barriera SBX8000 Evolution prevede un apposito **programma di test**, attivabile al power-on tenendo premuto per 5" il comando di ripristino (RES). In questo modo il display visualizzerà un codice numerico da 1 ad 8 corrispondente alla fotocellula correntemente oscurata. Verificare in questo modo la copertura di tutti i raggi della barriera sia al centro dell'area protetta che in prossimità dei dispositivi primario/secondario. Al termine della verifica spegnere e riaccendere l'alimentazione della barriera oppure premere nuovamente il comando di ripristino per uscire dal programma di test.

8.1.2 Verifica della funzione di protezione

A barriera attivata nello stato Clear, inserire un oggetto opaco di dimensioni pari alla **risoluzione specificata** (310 mm) in varie posizioni dell'area protetta. Verificare che l'oggetto sia sempre rilevato in ogni posizione e che la barriera commuti nello stato di blocco impianto nei tempi previsti. Per ogni test occorre riattivare la barriera nello stato di clear dopo aver rimosso l'oggetto opaco dalla zona di rilevamento.



8.2 Manutenzione dei dispositivi

La barriera SBX8000 Evolution non richiede operazioni di manutenzione eccetto una pulizia della parte frontale dei dispositivi ad intervalli regolari ed anche in caso avvenga una particolare contaminazione.

Per effettuare la pulizia dei frontali trasparenti in policarbonato:

- Utilizzare un panno morbido imbevuto di detergente non abrasivo o alcool.
- Non utilizzare panni abrasivi per non rigare la superficie dei frontali
- Non caricare elettrostaticamente i frontali strofinandoli con panni non adatti.

Dopo l'operazione di pulizia eseguire un controllo completo del funzionamento del dispositivo secondo quanto riportato nel precedente paragrafo.

9 Specifiche tecniche

9.1 Caratteristiche generali

Tab. 8: Caratteristiche generali SBX8000 Evolution

Тіро	Tipo 4 (EN 61496-1)
Categoria	Categoria 4 (EN ISO 13849-1)
Safety Integrity Level	SIL3 (EN62061)
Sil claim limit	SILCL3 (EN62061)
Performance Level	PL e (EN ISO 13849-1)
PFHd	6.55 x 10 ⁸
T _M Mission time	20 anni (EN ISO 13849)
Stato sicurezza in errore	Almeno un'uscita OSSD non attiva
Massima portata raggi	5m
Diametro raggi	10mm
Tipo di emissione	Infrarossi (850 nm)
Numero raggi ESPE	4
Passo raggi ESPE	300 mm
Risoluzione ESPE	310mm
Numero raggi muting	4
Passo raggi muting	Regolabile ogni 25 mm su 800 mm
Classe di protezione	III (EN 50178)
Protezione chiusura	IP 65 (EN60529)
Temperatura operativa	-20 ÷ +60 °C
Umidità aria	15% ÷ 95%, senza condensa
Resistenza a vibrazioni	5 g, 10-55 Hz (EN 60068-2-6)
Resistenza a shock	10 g per 16 ms (EN 60068-2-27)
Tensione alimentazione	24 Vdc ±20%
Assorbimento alimentazione	200 mA (esclusi assorbimenti uscite)
Tempo di start-up	5 s

9.2 Specifiche elettriche segnali

Tab. 9: Specifiche ellettriche dei segnali di input/output SBX8000 Evolution

Uscite OSSD1/2			
Тіро	PNP 24 Vdc, tecnologia Smart SIPMOS®		
Tempo di risposta	16 ms		
Corrente massima	0.5 A		
Resistenza stato-on	350 mΩ		
Corrente di leakage	1.8 mA (max)		
Protezioni	Cortocircuito, sovratensione e sovratemperatura		
Controllo anomalie	Sovra-carico (> 0.8 A) Carico aperto (< 20 mA) Corto-circuito su +24V Corto-circuito su riferimento 0 V Stato errato del contattore esterno (tramite EDM)		
Ingresso EDM			
Soglia commutazione	11 V		
Corrente ingresso High	4.2 mA (@ 24 V)		
Ritardo verifica	300 ms		
Ingressi ausiliari (RES, IN1÷3)			
Soglia commutazione	11 V		
Corrente ingresso High	4.2 mA (@ 24 V)		
Filtraggio software	50 ms		
Uscite ausiliarie (RR0, AD0)			
Тіро	PNP 24 Vdc, tecnologia Smart SIPMOS®		
Corrente massima	0.5 A		
Resistenza stato-on	350 mΩ		
Protezioni	Cortocircuito, sovratensione e sovratemperatura		
Unita lampeggiatore			
Тіро	4 x LEDs RGB potenza 0.25W / colore		

Tab. 10: Specifiche di connessione e cablaggio SBX8000 Evolution

9.3 Specifiche connessioni

Connettore dispositivo principale			
Тіро	M26 maschio		
Poli	11 + PE		
Modello	N11R AM 5 HIRSCHMANN		
Cavo di connessione al sistema			
Connettore	M26 femmina		
Poli	11 + PE		
Modello	N11R EF HIRSCHMANN		
Cavo	12 x 0.75 mmq / 18AWG UL 2464 300V - 80°C		
Lunghezza	15 m		
Connessione dispositivo principale e secondario			
Connettori su dispositivi	M8 x 4 femmina		
Cavo collegamento	Lunghezza 5 m, connettori M8 x 4 maschi		
Cavo adattatore di connessione I/O ausiliari			
Connettore su dispositivo	M8 x 4 femmina		
Cavo collegamento	Lunghezza 50 cm, connettore M8 x 4 maschio, M12 x 4 femmina		
Connessione trasmettitori muting			
Connettore su dispositivo	M8 x 3 femmina		
Cavo collegamento	Ad Y lunghezza 30 + 2 x 30 cm, connettore M8 x 3 maschio		
Connessione ricevitori muting			
Connettore su dispositivo	M8 x 3 femmina		
Cavo collegamento	Lunghezza 60 cm, connettore M8 x 3 maschio		

Ver. 100724





Fig. 34: Dimensioni del dispositivo principale ESPE



Fig. 35: Posizioni e quote delle fotocellule di muting.

Nota: Le quote delle fotocellule di muting sono state scelte in modo totalmente arbitrario e con il solo scopo di evidenziare tutti i possibili posizionamenti lungo i supporti laterali. Le effettive posizioni vanno deteminate in base allo specifico programma ed ai requisiti richiesti dalla sicurezza.

9.5 Normative e dichiarazioni



Attestato di Esame CE del Tipo

EC Type-examination Certificate





N° 0113 PRD

ORGANISMO NOTIFICATO N. 0714 NOTIFIED BODY No. 0714

ATTESTATO N. CERTIFICATE NO.	714-M-0541	REV.	00	
TIPO DI MACCHINA MACHINERY TYPE	BARRIERA FOTO ELETTRIC	A SBX8000 EVO		
CATEGORIA ALLEGATO IV CATEGORY ANNEX IV	19	FASCICOLO TECNICO N. TECHNICAL FILE NO.	FT_SBX8000	
MODELLO MODEL	SBX8000 EVOLUTION	FIRMWARE FIRMWARE	v. 1.12.1	
FABBRICANTE MANUFACTURER	M.C.E. S.r.l.			
RICHIEDENTE APPLICANT	M.C.E. S.r.l.			
SITO PRODUTTIVO	ZONA ARTIGIANALE LOCA	LITÀ BOLCIANO		
PRODUCTION SITE	61040 MERCATELLO SUL N	/IETAURO (PU) ITALY		
VERBALE DI VERIFICA EVALUATION REPORT	M0005415-8291559.01VT	NUMERO DI PRATICA JOB NUMBER	M0005415-8291559	
ECO Certificazioni S.p.A., Organismo all'art. 12 della Direttiva 2006/42/CI Consiglio del 17 Maggio 2006, c verificata secondo la procedura di c requisiti essenziali di sicurezza e sal Direttiva. I requisiti essenziali di sicurezza rispondenza alle norme armonizza applicate:	Notificato n. 0714 in conformità E del Parlamento Europeo e del ertifica che questa macchina ui all'allegato IX, è conforme ai ute, definiti nell'allegato I della e salute sono assicurati dalla te ed alle specifiche tecniche	ECO Certificazioni S.p.A., Notified Body No. 0714 in accordance with Article 12 of the Directive 2006/42/EC of the European Parliament and the Council 17th May 2006 certifies that this machine, verified in accordance with the procedure referred to Annex IX, complies with the essential health and safety requirements, defined in Annex I of the Directive. The essential health and safety requirements are assured by compliance with applied harmonised standard and technical specifications:		
	EN IEC 61496-1:2020;	EN IEC 61496-2:2020		
L'Attestato di Esame CE del Tipo vale data di emissione e si riferisce esc rinnovo deve essere richiesto dal rich è regolato dal rispettivo regolamento	cinque (5) anni a decorrere dalla lusivamente al Tipo indicato. Il iedente entro la scadenza. L'uso p.	The EC Type-examination Certificate document expires within five (5) years from issue date and only concern the identified Type. The applicant shall require the renewal before due date. The use is governed by relevant regulations.		
Il richiedente ha l'obbligo di infor modifica sia apportata alla macch dell'Attestato di Esame CE del Tipo.	mare l'Organismo di qualsiasi ina e di richiedere il riesame	The applicant shall inform the notified body of all modifications related the approved Type and request the review of EC Type-examination Certificate.		
La documentazione indicata nel presente Attestato di Esame CE del Tipo è conservata dall'Organismo per 15 anni.		The documents indicated in this EC Type-examination Certificate are kept for fifteen (15) years.		
Questo documento non è valido sen di errori, prevale il testo in italiano.	za firma e logo ufficiale. In caso	This document is not valid without signature and official logo. In case of error, the Italian version prevails.		
I regolamenti pubblicati sul sito we applicano nella versione ivi disponibi	b di ECO Certificazioni S.p.A. si le	The regulations published in the web site of ECO Certificazioni S.p.A. apply in their current version		
Questo certificato, incluso l'allegat	o, può essere riprodotto solo	This certificate, annex included, may o	only be reproduced in its	



Pag. 1 di 2

The General Manager

Ing. Gualtiero Fabbri

entirety and without any change.

MSM014rev02_2023-11-22

Current issuing

Scadenza

Expiry date

integralmente e senza alcuna modifica.

23.07.2024

22.07.2029



Attestato di Esame CE del Tipo

EC Type-examination Certificate Direttiva Macchine 2006/42/CE – Allegato IX



Nº 0113 PRD

ORGANISMO NOTIFICATO N. 0714 NOTIFIED BODY No. 0714

ATTACHMENT TO CERTIFICATE NO.	ALLEGATO ALL'ATTESTATO N.	714-M-0541	DEV	00
	ATTACHMENT TO CERTIFICATE NO.	/14-M-0341	NEV.	00

Directive 2006/42/EC – Annex IX

ALIMENTAZIONE: RATED VOLTAGE.	24 V _{DC}
CORRENTE: RATED CURRENT:	350 mA
GRADO IP: IP PROTECTION DEGREE:	IP54
TIPO AOPD AOPD TYPE:	4
TEMPO DI RISPOSTA: RESPONSE TIME:	20 s
PL: PL:	e
CATEGORIA: CATEGORY:	4
SIL: SIL:	3
SIL CL: SIL CL:	3

Rapporti di verifica e di prova – Evaluation and test reports		
Codice documento – Document code	Descrizione – Description	Data – Date
M0005415-8291559.VT	Esame documentale	12/07/2024
M0005415-8291559.VF	Verifica di prodotto	12/07/2024
Storia delle revisioni del certificato – Certificate revision history		
Numero – Number	Descrizione della modifica – Modification description	Data – Date
714-M-0541 rev.00	Prima emissione – First issuing	23/07/2024

FINE DEL CERTIFICATO – END OF CERTIFICATE

Faenza, 23.07.2024 Allegato tecnico all'Attestato n. Technical attachment to Certificate no. 714-M-0541 rev00

NISIVIU14revu2_2023-11-22

Il Direttore Generale The General Manager



Pag. 2 di 2

Ing Gualtiero Fabbri